

Installationsanvisning för backventil vid fastighetsgräns

En backventil ska placeras vid fastighetsgränsen där tryckledningen ansluts till huvudledning. Se "BV" på bilden nedan. Backventilen hindrar avloppsvatten från att tryckas in i servisledningen. Själva LTA-enheten har en inbyggd backventil, därför är detta en extra backventil.

Sätt den så nära avstängningsventilen som möjligt. Avstängningsventilen sitter i förbindelsepunkten. Se "AV" på bilden nedan. Den är utförd i samband med utbyggnaden av den allmänna VA-anläggningen.

Backventilen ska monteras PLANT med pilen/pilarna UPPÅT och I FLÖDESRIKTINGEN.

Det är mycket viktigt att backventilen sätts på rätt håll. Om den sätts på fel håll hindras avloppsvattnet från den egna fastigheten från att pumpas ut i huvudledningen.



Bilder på backventiler, det finns två varianter. Observera pilen/pilarna som sitter i mitten på "utbuktningen".

